

جدول پیغام های اعلام نقص دستگاه

پیغام نمایش داده شده	مفهوم	نحوه رفع خطا
-OV-	اضافه ولتاژ هنگام توقف	تماس با شرکت
-LV-	کاهش ولتاژ ورودی	بررسی ولتاژ ورودی
-OH-	گرمای بیش از حد مجاز	خنک کردن محیط اطمینان از سالم بودن فن
CTER	خطای سنسور جریان	تماس با شرکت
OC	اضافه جریان هنگام توقف	کاهش بار افزایش قدرت درایو و موتور تماس با شرکت
OL1	بار زیاد موتور	افزایش توان موتور تنظیم صحیح 05-07
OL2	بار زیاد اینورتر	کاهش بار افزایش قدرت درایو و موتور
LV - C	کاهش ولتاژ شدید در هنگام عملکرد	افزایش مقدار پارامتر 04-04 افزایش زمان Acc افزایش توان موتور
OC - S	اضافه جریان در لحظه استارت	چک کردن موتور و سیم بندی تماس با شرکت
OC - D	اضافه جریان هنگام کاهش سرعت	افزایش زمان Dec(00-10)
OC -A	اضافه جریان هنگام افزایش سرعت	افزایش زمان Acc(00-09) چک کردن موتور و سیم بندی تماس با شرکت
OC - C	اضافه جریان در سرعت ثابت	افزایش توان اینورتر تماس با شرکت
OV - C	اضافه ولتاژ در هنگام عملکرد/ کاهش سرعت	افزایش زمان Dec استفاده از مقاومت ترمز افزایش توان اینورتر
STP0	توقف هنگامیکه فرکانس خیلی پایین است	افزایش فرکانس
STP1	خطای راه اندازی مستقیم	مقدار پارامتر 04-09=0 قرار دهید